

Instrukcja montażu listew Profil Design:

1. Listwa dekoracyjna zabezpieczona jest folią ochronną- boczne zabezpieczenie powinno być odcięte, natomiast centralne zabezpieczenie odrywamy po fugowaniu.
2. Listwy montujemy na klej elastyczny- klej nakładamy w odcinkach 20-30 cm,

UWAGA nie zdejmujemy foli ochronnej przed fugowaniem.